



# DON'T DRINK THE WATER



Niveau :

Musique : Don't drink the water - BRAD PAISLEY 121 BPM

Type : Danse en ligne

Chorégraphie : Rachael McEnaney

Temps : 4 murs - 32 temps

Démarrage : 32 temps après que la 'rythmique' commence – la danse commence sur les paroles

## **SECTION I 1 à 8 STEP L, R JAZZ BOX, L CROSS TRIPLE, 2X ¼ TURNS L.**

- 1 Avancer PG
- 2-4 Croiser PD devant G, reculer PG, pas D à droite
- 5&6 Croiser G devant D, pas D près de G, croiser G devant D
- 7-8 Faire 1/4T à gauche et reculer D, faire 1/4T à gauche et pas G à gauche

## **SECTION II 9 à 16 WALK FORWARD R, WALK FORWARD L, R KICK BALL CHANGE, ROCK FORWARD R, R COASTER STEP (RESTART AU 4ÈME MUR)**

- 1-2 Avancer PD, avancer PG,
- 3&4 kick D en avant, pas D sur place, pas G sur place
- 5-6 Rock avant sur D, revenir sur G
- 7&8 reculer D, pas G près de D, avancer D

**Restart Le 4ème mur commence face à 3:00 – faire les 16 premiers temps et recommencer la danse – vous serez face à 9:00 quand vous recommencez.**

## **SECTION III 17 à 24 STEP L, ½ PIVOT TURN TO R, STEP L TO L SIDE WITH DIP, CLAP, BALL CLOSE, ROCK L TO L SIDE, BEHIND L, SIDE R**

- 1-2 Avancer G, pivoter d'1/2T à droite
- 3-4 Pas G à gauche en pliant les genoux (cela correspond aux paroles du refrain "DOWN" – pieds écartés), Taper dans vos mains en vous relevant
- & 5-6 Assembler PD à côté PG, rock PG à gauche, revenir sur PD 12.00
- 7-8 Croiser PG derrière PD, pas D à droite

## **SECTION IV 25 à 32 L CROSS TRIPLE, R SIDE ROCK WITH ¼ TURN L, R TRIPLE FORWARD, FULL TURN R STEPPING L-R (OR WALK – EASY)**

- 1&2 Croiser PG devant PD, pas D près de G, croiser PG devant PD
- 3-4 Rock D à droite, faire 1/4T à gauche en revenant sur PD
- 5&6 Avancer D, pas G près de D, avancer D
- 7-8 Faire 1/2T à droite et reculer G, faire 1/2T à droite et avancer D  
(OPTION FACILE: avancer G, avancer D pour les plus débutants)

**RECOMMENCEZ AU DEBUT**

**Association Varoise de Danse Country**